

Mise en place

- Fermez la vanne rouge d'arrivée d'eau sur le porte filtre.
- Ouvrez l'eau froide du robinet de la cuisine pour évacuer la pression.
- Placez une bassine sous le porte filtre.
- Dévissez la collerette du porte filtre à l'aide de la tige métallique laissée à proximité en allant de **droite à gauche**.
- Retirez le filtre.
- Lavez le porte filtre à l'eau chaude **sans détergent**.

Changement du filtre

- Positionnez le nouveau filtre avec la grille perforée en bas.

Perforations en bas



Mise en eau

- Revissez la collerette du porte filtre à l'aide de la clé, sans serrer fort,
- Purgez l'air du porte filtre soit en dévissant la vis en haut ou en appuyant sur le dégazeur (selon modèle)
- Remettez en eau doucement en ouvrant la vanne rouge, le robinet de l'évier est toujours ouvert.
- Refaites l'opération 3 fois.
- Pour le Dynam'Eco® sans dégazeur, remplissez le bocal d'eau.
- **Laissez couler l'eau pendant 10 secondes avant de vous servir.**

Entretien tous les 2 mois de la résine antinitrate

- Placez la cartouche dans une bassine d'eau avec 5 cuillères de gros sel
- Après environ 30 min rincez à l'eau la cartouche
- Replacer la cartouche dans le porte filtre
- Cette opération peut être faite 3 fois max.
- La cartouche est à changer tous les 6 mois

Notez la date sur la bandelette de suivi.

Vous retrouvez une eau excellente pour boire, laver les légumes faire la cuisine parfaitement filtrée, riche de ses sels minéraux.

Pour commander : www.ecocrystal.fr 04 90 26 96 94

